

VISPĀRĪGI IETEIKUMI:

- Iestrādes laikā ievērot obligātos drošības standartus - izmantot aizsargcimdus un darba apģērbu ar garām piedurknēm.
- Pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā pasargāt no mehāniķiem bojājumiem.
- Virs 90 cm ir nepieciešams veidot atsaites, kas izgatavotas no armatūras.
- Līdz 90 cm Forflex 2000 nav nepieciešams stiprināt.

